


# SE-S100 Steuer einstellen (MwSt.) zurück auf die Standardsätze


Achtung: Vor der Steueränderung müssen alle Z-Berichte (Tage/Monat etc.) ausgedruckt werden!

Vorgang:


1. Stecken Sie den Schlüssel „PGM“ in das Schloss und drehen Sie dieses in die Position „PGM“



2. Tippen Sie folgende Tasten um die Steuersätze zu ändern:



3. Tippen Sie folgende Tasten um die Texte zu ändern:



Den Text ändern Sie wie folgt:

Mit der Taste **00** bewegen Sie den Cursor bis dieser über der „6“ steht.

Mit der Taste **.** löschen Sie jetzt die „6“.

Tippen Sie nun 7x die Taste **9** dann die Tasten **CA/AMT/TEND** **SUB/TOTAL** hintereinander.



Den Text ändern Sie wie folgt:

Mit der Taste **00** bewegen Sie den Cursor bis dieser über der „6“ steht.

Mit der Taste **.** löschen Sie jetzt die „6“.

Tippen Sie nun 7x die Taste **9** dann die Tasten **CA/AMT/TEND** **SUB/TOTAL** hintereinander.



Den Text ändern Sie wie folgt:

Mit der Taste **00** bewegen Sie den Cursor bis dieser über der „5“ steht.

Mit der Taste **.** löschen Sie jetzt die „5“.

Tippen Sie nun 1x die Taste **7** dann die Tasten **CA/AMT/TEND** **SUB/TOTAL** hintereinander.



Den Text ändern Sie wie folgt:

Mit der Taste **00** bewegen Sie den Cursor bis dieser über der „5“ steht.

Mit der Taste **.** löschen Sie jetzt die „5“.

Tippen Sie nun 1x die Taste **7** dann die Tasten **CA/AMT/TEND** **SUB/TOTAL** hintereinander.

4. Drehen Sie den Schlüssel in die Position „REG“



Wichtig:

Kenntnisse in der Programmierung von CASIO Kassensysteme wird vorausgesetzt. CASIO Europe GmbH übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden oder entgangenen Gewinne, die auf den Verlust von Speicherinhalten durch Fehlbetrieb, Reparaturen oder andere Ursachen zurückzuführen sind. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.